## 3B SCIENTIFIC® PHYSICS



## 3B Netlog™ com conexão Ethernet (115 V, 50/60 Hz)

1000541 (115 V, 50/60 Hz) 1000009 (230 V, 50/60 Hz)

## Instruções de operação

14/06 MEC



### 1. Indicações de segurança

A operação segura do 3B  $\operatorname{NET}/og^{\mathsf{TM}}$  é garantida caso sejam respeitadas as seguintes indicações:

- não conectar o 3B NETlog™ com tensões superiores a ±20 V ou correntes superiores a ±2 A.
- não por o 3B NETlog™ em contato com água.
- não expor o 3B NET/og™ a temperaturas superiores de 80°C.

A entrada de tensão de operação é de polaridade segura, mas não é a prova de sobretensão.

 Não aplicar tensões superiores a 4,5 V na entrada de tensão de operação. A utilização da conexão Ethernet precisa de um fornecimento de corrente superior.

 Operar o 3B NETlog™ na utilização da conexão Ethernet com a fonte de alimentação.

### 2. Fornecimento

- 1 3B NET*log*™
- 1 Fonte de alimentação (4,5 V DC, 300 mA)
- 1 Cabo USB
- 1 CD de instalação

### 3. Introdução

O 3B NETlog™ é um sistema multimídia de coleta e análise de dados para a medição de corrente e de tensão e medição com sensores que pode ser operado com ou sem conexão ao computador. Com o software 3B NET/ab™ incluído, podem ser realizadas medições tanto com parâmetros de escolha livre como também podem ser realizadas experiências previamente configuradas. Nas experiências previamente configuradas, o usuário é dirigido de um ambiente experimental interativo no qual os parâmetros de medição já foram predefinidos. Numa rede, os professores e os alunos podem observar os resultados das medições uns dos outros.

Por sobre a conexão Ethernet o 3B NETlog™ pode ser conectado diretamente a uma rede local, de maneira que os dados possam ser transferidos para avaliação a qualquer computador da rede. O pressuposto da utilização sobre a Ethernet é a existência de uma Intranet na mesma sub-rede.

Sem conexão ao computador o 3B NETlog™ é aplicável como multímetro digital para medições de corrente e tensão assim como em associação com diversos sensores como medidor manual reconhecimento com automático de sensor.

### 4. Dados técnicos

## 4.1 Entradas analógicas

Entradas de tensão (canais A e B):

Princípio de

medição: 2 amplif. diferenciais

Faixas de

medição: ±200 mV, ±2 V, ±20 V

Proteção de

sobretensão: até ± 40 V

Conexão: conectores de

segurança de 4 mm

Entrada de corrente (canal A):

±200 mA, ±2 A Faixas de medição:

Proteção de

sobrecarga: até ±2,5 A Conexão: conectores de

segurança de 4 mm

Entrada para sensores (canais A e B): analógico

Tipo de sensor:

Identificação de

sensor: automática

Conexão sensores: conector de 8 pinos

mini DIN

Função trigger: contínua

Varredura: 50 k amostras /s

Resolução: 12 bit

### 4.2 Saídas analógicas (canais A e B)

Ponto de referência

(massa): comum Faixa de medição: ± 5 V

conectores de Conexões:

> segurança de 4 mm e conectores de 8 pinos

mini DIN

Varredura: 10 k amostras /s

Resolução: 12 bit

### 4.3 Entradas digitais

4 (divididos em 2 Canais:

> entradas TTL, das quais uma entrada de tempo rápida e 2 entradas por optoacopladores)

Varredura: 50 k amostras /s

> 100 k amostras /s (entrada de tempo

rápida)

conector de 8 pinos Conexão:

mini DIN

## 4.4 Saídas digitais

Canais 6 Sinal: TTL

Conexão: conector de 8 pinos

mini DIN

#### 4.5 Outros dados

Conexão com

computador: **USB** Conexão de rede: Ethernet

Memória interna

de dados: 128 k

Display: matriz de 64 x 122

> para valores de medição e unidades

Alimentação em

tensão: 4,5 V DC/300 mA ou 3

pilhas (AA, LR6 ou AM3), por causa da sua mais longa duração, é recomendada a utilização de baterias

alcalinas

Dimensões: aprox. 21 x 8 x 4 cm<sup>3</sup>

Massa: aprox. 400 g (inclusive


pilhas)

### 5. Descrição

### 5.1 Componentes



- 1 Display
- 2 Campo de operação
- 3 Entrada de corrente para o canal A
- 4 Saídas de tensão para canais A e B
- 5 Entradas de tensão para canais A e B



- 6 Saídas digitais
- 7 Entradas digitais
- 8 Saídas analógicas A e B
- Entradas analógicas A



- 10 Tomada oca para aparelho de alimentação na rede
- 11 conector USB
- 12 Conexão Ethernet



- 13 Apoio
- 14 Compartimento para baterias
- 15 Fusível

### 5.2 Campo de operação

O campo de operação do  $3B \text{ NET}/og^{\text{TM}}$  consiste em cinco teclas multifuncionais para a operação sem conexão com computador.

### Tecla On/Off

- Liga e desliga o aparelho (para desligar manter a tecla premida por aproximadamente 2 s)
- Liga e desliga a iluminação do display (premir por curto período)

### Tecla Date/Time ↓

- Liga o indicador de pilha e de temperatura
- Liga o indicador de tempo
- Liga o indicador de data
- Escolha do tipo de operação (manual ou automática)
- Confirmação visualizada no display →

## Tecla Store ↓

- Ativação do datalogger
- Navegar para baixo no menu
- Seleção Yes ou No
- Confirmação visualizada no display ↓

### Tecla Rate ↑

- Escolha do grau de varredura
- Navegar para cima no menu
- Seleção Yes ou No
- Confirmação visualizada no display ↑

Tecla Channel ←

- Seleção dos parâmetros de medição para os canais A e B
- Navegação entre os campos ao configurar hora e data
- Passo atrás nos itens do menu

### 5.3 Parâmetros de medição

Nome	Significado
VdcA	Tensão contínua no canal A
VacA	Tensão alternada no canal A
ldc	Corrente contínua no canal A
lac	Corrente alternada no canal A
VdcB	Corrente contínua no canal B
VacB	Corrente alternada no canal B
Bin	Representação binária

### 5.4 Conexão dos sensores

Os sensores conectados são reconhecidos automaticamente pelo 3B NET/log™. No display aparece a mensagem PROBE DETECT... . Logo após são mostrados no display os valores de medição e as unidades de medição do sensor conectado.

### 6. Inicialização

## 6.1 Operação com aparelho de alimentação na rede

- Inserir o pino de conexão oco do aparelho de alimentação na rede na tomada oca do 3B NET/og™.
- Ligar o aparelho de alimentação na rede elétrica à rede.
- Caso necessário, premir a tecla On/Off.

### 6.2 Operação com pilhas

- Abrir a tampa do compartimento de pilhas e colocar três pilhas (AA, LR6 ou AM3) levando em conta a polaridade (pilhas não incluídas no fornecimento).
- Caso necessário, premir a tecla On/Off.

# 7. Operação com computador e a software 3B NET*lab*™

Para a operação do 3B NET/og™ com o computador é necessária a software

3B NET*lab*™ e um computador que cumpra os seguintes requerimentos de sistema:

- Windows XP para o Microsoft Internet Explorer 8
- Windows 7 para (32-bit e 64-bit) Microsoft Internet Explorer 11 ou superior
- O Windows 8.1 para (32-bit e 64-bit) Microsoft Internet Explorer 11 ou superior
- Pelo menos 1 GHz com 32-bit (x86) ou 64bit (x64)
- Pelo menos 1 GB de RAM
- Pelo menos 500 MB de espaço livre no HD



**Observação:** durante o funcionamento com um computador, as teclas do campo de gerenciamento do 3B NETlog™ nunca devem ser premidos.

### 7.1 Instalação do driver

Antes de instalar o software 3B NET/ab™ é indispensável instalar o driver USB:

- Inserir o CD de instalação no compartimento do CD-ROM.
- Conectar o 3B NETlog™ com o computador com o cabo USB.

O computador informa que detectou um novo hardware.

### Windows XP:

- Não iniciar o Windows Update
- Selecionar "Instalar software a partir de fonte determinada".
- Em "Pesquisar", indicar a localização do driver no CD.
- Ao aparecer a mensagem indicando que o software não passou o teste do logo do Windows, fazer clique em "Continuar instalação".

#### Windows 7 e 8.1:

O sistema operacional instala automaticamente um driver disponível no Windows. Este driver. porém, não será usado com o 3B NET/ $og^{TM}$ . Por isto, instalar o driver com auxílio das orientações a seguir:

- Abrir o gerenciador de dispositivos através do Painel de Controle -> Hardware e Sons -> Gerenciador de Dispositivos.
- No gerenciador de dispositivos, clicar duas vezes em "Controladores USB".
- Clicar duas vezes em "Serial USB Converter".
- Clicar em -> Atualizar driver.

- Uma pequena janela se abre, para a busca do software de driver. Nesta janela, clicar em "Procurar o software de driver no computador".
- Clicar no botão "Procurar..." e selecionar o caminho do driver.
- Seguir as instruções e instalar o driver.

De modo alternativo, pode ser copiada a pasta com os arquivos do driver do CD para o computador para logo efetuar a instalação dali.

### Exceção:

Se o software da câmera linear CCD (1013311) já estiver instalado no Computador, favor seguir as instruções abaixo:

Conectar o 3B NETlog™ com computador por meio do cabo USB.

O computador **não** avisa ter **encontrado** novo hardware.

 Inserir o CD de instalação no compartimento de C-ROM do computador.

### Windows XP:

- Abrir o gerenciador de dispositivos através do Painel de Controle -> Hardware e Sons -> Gerenciador de Dispositivos.
- Clicar duas vezes em "Controladores USB".
- Clicar duas vezes em "ULICE USB Product".
- Clicar em Driver -> Atualizar Driver.
- Não iniciar o Windows Update.
- Selecionar "Instalar software a partir de fonte determinada".
- Selecionar "Não procurar, mas selecionar por si mesmo o driver a ser instalado".
- Clicar em "Suporte de dados" e logo em "Pesquisar" e selecionar o caminho do driver.
- Responder com "sim" à pergunta se o arquivo deve ser sobrescrito.
- Ao aparecer a mensagem que o software não passou o teste Windows Logo, premer em "Continuar instalação".

### Windows 7 e 8.1:

- Abrir o gerenciador de dispositivos através do Painel de Controle -> Hardware e Sons -> Gerenciador de Dispositivos.
- Clicar duas vezes em "Controladores USB".
- Clicar duas vezes em "ULICE USB Product".

- Clicar em Driver -> Atualizar Driver.
- Uma pequena janela se abre, para a busca do software de driver. Nesta janela, clicar em "Procurar o software de driver no computador".
- Clicar em "Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador."
- Clicar no botão "Com Disco...".
- Clicar no botão "Procurar..." e selecionar a pasta com o driver.
- Responder com "sim" à pergunta se o arquivo deve ser substituído.

### 7.2 Instalação do software

Encontrará as instruções de instalação do software 3B NET*lab*™ no manual de instalação para este software.

### 8. Operação sem computador

A operação do 3B NET/og™ quando utilizado sem computador é ocorre através das teclas do campo de operação, cujas funções mudam conforme o tipo de operação em curso.



#### Informação: com a tecla

Channel ← pode-se anular em qualquer momento um comando do menu.

# 8.1 Indicador do estado da bateria e da temperatura

- Ligar o 3B NETlog™ com a tecla On/Off.

No display aparece, por

exemplo: BATTERY: 100 % TEMP.: 22.0 °C

### 8.2 Ajuste da hora

- Ligar o 3B NETlog™ com a tecla On/Off.
- Premer a tecla Store ↓ (o campo de operação SET TIME aparece no display).
- Introduzir o valor desejado no campo de operação com as teclas Rate ↑ ou Store ↓ e alternar entre os campos de horas, minutos e segundos com a tecla Channel ←.

### 8.3 Ajuste da data

- Ligar o 3B NETlog™ com a tecla On/Off.
- Premer a tecla Store ↓ (o campo de operação SET DATE aparece no display).
- Introduzir o valor desejado no campo de operação com as teclas Rate ↑ ou Store ↓ e alternar entre os campos de ano, mês e dia com a tecla Channel ←.

## 8.4 Utilização como aparelho medidor de mão para corrente e tensão

- Ligar o 3B NETlog™.
- Conectar as entradas de tensão ou de corrente do canal A ou B desejado.
- Se eventualmente se encontrar um sensor conectado no mesmo canal, retirar este previamente.

Para o ajuste e seleção dos parâmetros de medição:

- Premer a tecla Channel ← (o item de menu DISPLAY SIGNAL 1 aparece no display).
- Selecionar o parâmetro desejado com as teclas Rate ↑ ou Store ↓.
- Selecionar o tipo de operação desejada com as teclas Rate ↑ ou Store ↓.
- Selecionar o parâmetro de medição desejado com as teclas Rate ↑ ou Store ↓.
- Selecionar o modo de operação desejado com as teclas Rate ↑ ou Store ↓.
- Confirmar a seleção com a tecla Date/Time 
   ↓ (em modo de operação manual aparece um ponto na frente de cada parâmetro de medição).

O 3B  $\mathsf{NET} log^\mathsf{TM}$  está pronto para efetuar a medição.

## 8.5 Utilização como aparelho de medição de mão com sensores

- Ligar o 3B NETlog™.
- Conectar o sensor numa entrada apropriada e desconectar a conexão da tomada de 4 mm do mesmo canal.

Após o término do reconhecimento automático de sensor PROBE DETECT... o 3B  $NETlog^{TM}$  está pronto para efetuar a medição.

### 8.6 Ajuste do grau de varredura

- Premer a tecla Rate ↑ (o campo de seleção SAMPLE RATE aparece).
- Selecionar o grau de varredura desejado com as teclas *Rate* ↑ ou *Store* ↓.
- Selecionar YES ou NO em cada campo de comando com as teclas Rate ↑ ou Store ↓ e confirmar a opção com a tecla Date/Time ↓ (após a confirmação surge o campo de comando seguinte).

### 8.7 Datalogger

No modo datalogger o 3B NET/log™ registra os dados com um grau de varredura préselecionado e os guarda na memória interna. Após a medição, pode-se transferir os dados a um computador para serem analisados.

Iniciar o modo datalogger:

 Premer a tecla Store ↓ (o campo de indicação STORE aparece no display com a indicação → STARŢ ou ↑ CLEAR → START).

Iniciar o datalogger:

Com a indicação → START à vista:

### Parar o datalogger:

Com a indicação → STOP à vista:

Deletar a memória do datalogger:

Com a indicação ↑ CLEAR à vista:

- Premer a tecla Rate ↑ ((no campo de indicação aparece a mensagem MEM.CLEAR? → YES)

Terminar o modo datalogger:

Com a indicação ↑ CLEAR → START à vista:

Premer tecla Channel ←.

### 9. Utilização da conexão Ethernet

Para a operação do 3B NET/og™ in numa rede local com a utilização da conexão Ethernet:

## 9.1 Destinar o endereço IP do roteador

- Desligar o 3B NET/og™ e separar o cabo Ethernet.
- Manter apertada a tecla Store ↓ e ligar o 3B NETlog™. Aparecerá no display o seguinte:

Ethernet interface ?

ON

Confirmar com a tecla Date/Time 

Aparecerá no display o seguinte:

DHCP?

 Agora ligar o 3B NETlog™ por sobre o cabo Ethernet com a rede local e confirmar com a tecla Date/Time 

...

Buscar-se-á um endereço de IP livre na rede local que será atribuído ao aparelho:

Obtaining address from server ...

Após aproximadamente 3 segundos o endereço IP, a máscara de sub-rede e o portal é mostrado. Aparecerá no display, por exemplo, o seguinte:

IP: 192.168.1.100 MASK: 255.255.255.0 GATE: 192.168.1.1

- Confirmar com a tecla Date/Time 

  . Agora
  o 3B NET/og™ tem o endereço IP
  destinado.
- 9.2 Destinar um endereço IP conhecido, respectivamente, fixo

- Desligar o 3B NETlog™ e separar o cabo Ethernet.
- Manter apertada a tecla Store ↓ e ligar o 3B NETlog™. Aparecerá no display o seguinte:

DHCP?

 Apertar as teclas Rate ↑ ou Store ↓ até que apareça no display o seguinte:

DHCP?

- Confirmar com a tecla *Date/Time* 

  conectar o 3B NET*log*™ sobre o cabo Ethernet com a rede local.
- Agora editar o endereço IP conhecido por meio de apertar das teclas Store ↓ ou Rate ↑ e Channel ← respectivamente Date/Time ↓, p. ex.:

Set IP address: 192.168.001.020

• Confirmar a entrada com a tecla Date/Time 

. Agora será introduzida e editada a máscara de sub-rede, p. ex.:

Set Subnet mask: 255.255.255.000

• Confirmar a entrada com a tecla Date/Time 

... Agora será introduzido e editado o portal, p. ex.:

Set Gateway: 192.168.001.001

• Confirmar a entrada com a tecla Date/Time ↓.

## 9.3 Destinar o ajuste de operação do endereço IP

- Desligar o 3B NETlog™ e separar o cabo Ethernet.
- Retirar uma bateria do aparelho.

### 9.4 Desligamento da operação Ethernet

• Desligar o 3B NET/og™ e separar o cabo Ethernet.

 Manter apertada a tecla Store ↓ e ligar o 3B NET/og™. Aparecerá no display o sequinte:

Ethernet interface ?

 Apertar as teclas Rate ↑ ou Store ↓ até que apareça no display o seguinte:

Ethernet interface ?

OFF

No anexo encontra-se todo o menu para o ajuste da Ethernet

### 9.5 Registro do endereço IP no 3BNET/ab™

- Iniciar o 3BNETlab™.
- Instalar no "laboratório de medição" um novo conjunto de dados.

Após da abertura da janela com o novo conjunto de dados:

- Clicar no botão direito ao lado da conexão do aparelho.
- Registrar no campo de entrada que se estará abrindo o endereço IP verificado.

### 10. Software de transferência 3B NET data

Os dados salvos no 3B NET/og™ podem ser lidos e salvos como arquivos de texto com o software 3B NET/data. Além disso, a software oferece a possibilidade de ajustar os modos de medição e os parâmetros do 3B NET/og™.

#### Observação:



Somente uma interface 3B NETlog™ pode ser conectada ao computador quando este estiver usando o software 3B NETdata.

#### 10.1 Instalação do driver

Antes de instalar a software 3B NET/ab™ é necessário instalar o driver USB.

Para tal, proceder como descrito em 7.1.

### 10.2Instalação do software

 Executar o programa de instalação "start.exe" como administrador e seguir as instruções na tela.

#### 10.3 Elementos de comando

A máscara de comando consiste em três cartelas que podem ser trazidas de volta ao primeiro plano por meio de cavaleiro. A cartela "Ler dados" serve para transferir os dados de medição da memória do 3B NET/og™, a cartela "Ajustar aparelho" serve para o ajuste dos parâmetros de medição e do modo de medição do 3B NET/og™ e a cartela "Atualizar firmware" para a atualização da Firmware do 3B NET/og™, veja a esse respeito o capítulo 11.

#### Ler dados

**Ler:** lê todos os dados que se encontram na memória do aparelho e mostra uma visão geral das medições numa lista.

Cancelar: interrompe o processo de leitura.

Status: mostra o status atual.

**Tempo trans.:** mostra o tempo transcorridos desde o início do processo de leitura.

**Tempo rest.:** mostra uma estimação do tempo de duração do processo de leitura restante.

**Opções:** Aqui podem ser efetuados os seguintes ajustes:

**Separador decimal:** define o separador decimal que será utilizado nos dados exportados.

**Formato de data/hora:** define o formato para a data e a hora utilizado nos dados exportados.

Lista esquerda: mostra os dados lidos.

**Lista direita:** opção suplementar de colunas que podem ser adicionadas nos dados exportados.

**Índice:** números em seqüência começando com 1.

**Data/hora absolutas:** data e hora em que foi registrado o valor de medição/ bloco de dados de medição.

**Tempo relativo [s]:** tempo transcorrido em segundos do começo da medição até o registro do atual valor de medição/ bloco de dados de medição.

Salvar dados selecionados: Escreve os dados de medição selecionados na lista esquerda como arquivos de texto (separados por tab.). Para cada medição é requerido um nome. Os nomes de arquivo pré-definidos contêm data, hora, grandezas de medição e varredura, e podem ser adotados alternativamente sem alterações.

Fechar: termina o programa.

Ajustar aparelho

Vdc/Vac/(Idc/Iac): Seleciona o modo de medição para a entrada analógica acima indicada. (Vdc: tensão contínua / Vac: tensão alternada / Idc: corrente contínua / Iac: corrente alternada).

Ajuste deslizante (200mV – 20V / 200mA – 2A): seleciona a faixa de medição para a entrada analógica acima indicada.

**Automático:** quando esta check-box estiver ativada, a faixa de medição do aparelho é adaptada automaticamente durante a medição.

Registrar: determina se devem ser registrados dados através da entrada acima indicada

**Grau de varredura:** aqui pode ser ajustado o grau de varredura para a medição. No campo f= é mostrada a freqüência e no campo T= a duração do período correspondente.

**Transferir configuração:** transfere para o aparelho as opções de configuração selecionadas.

**Deletar memória:** deleta completamente a memória do aparelho.

Fechar: termina o programa.

# 10.4Leitura e gravação dos dados de medição

Leitura e memorização dos dados medidos com o 3B NET*log*™:

 Conectar o 3B NETlog™ com o computador por meio da conexão USB.

- Iniciar o 3BNET*data* s e clicar no cavaleiro "Ler dados".
- Pressionar em Ler e esperar até que a barra de indicação de avanço esteja completa.
- Selecionar na lista esquerda as medições a serem memorizadas.
- Selecionar na lista direita as colunas que devam ser adicionalmente executadas.
- Clicar em Salvar dados selecionados.
- Outorgar um nome de arquivo para cada medição ou aceitar o nome proposto.
- Utilizar um programa de cálculo de tabelas ou de análise de dados para o processamento posterior dos arquivos memorizados.

### 11. Atualização do firmware

- Fazer clique no símbolo Firmware-Update no software do 3B NET*data*.
- Seguir as instruções no campo à esquerda no software e no final, fazer clique no botão "Iniciar".

A versão atual do Firmware será agora instalada automaticamente, de modo alternativo, pode-se procurar por Firmware antiga previamente instalada e visualizar com o botão "Pesquisar".

### 12. Formato dos dados exportados

Os dados exportados têm o seguinte formato (os valores que se encontram em <>, são guarda-espaços para dados. Conforme a seleção, certas colunas são eliminadas):

# <Data> <Hora>, <Entrada/modos medição>, <Grau de varredura>, <Número de blocos de dados de medição >

Índice (tab) Data/hora absolutos (tab) Tempo relativo (tab) <Grandezas de medição da entrada analógica A>[<Unidade da entrada analógica A>] (tab) < Grandezas de medição da entrada analógica B>[< Unidade da entrada analógica B>] (tab) Dig A (tab) Dig B (tab) Dig C (tab) Dig D(return)

1(tab)< Data/hora absolutos do primeiro bloco de dados de
medição>(tab)<Tempo relativo do primeiro conjunto de dados de
medição>(tab)< Valor 1 entrada analógica A >(tab)< Valor 1 entrada
analógica B>(tab)< Valor 1 entrada digital C>(tab)< Valor 1 entrada digital
D>(return)

2(tab) < Data/hora absolutos do segundo bloco de dados de medição>(tab) < Tempo relativo do segundo bloco de dados de medição>(tab) < Valor 2 entrada analógica A > (tab) < Valor 2 entrada analógica B>(tab) < Valor 2 entrada digital C>(tab) < Valor 2 entrada digital D>(return)

E assim por diante.

### 13. Erros e possíveis soluções das causas

Erro	Causa	Solução	
O 3B NETlog™ não poder ser ligado em operação com a pilha b.	Pilhas muito fracas.	Substituir por pilhas novas ou utilizar o aparelho de alimentação na rede.	
Ao ativar o botão "Test" no software 3B NET/ab™ não aparece a mensagem "Conectado!"	O 3B NET/og™ não está ligado. O 3B NET/og™ não está conectado ao computador.	Ligar o 3B NETlog™.  Verificar a conexão entre o computador e o 3B NETlog™. Clicar novamente em "Test" e caso necessário atualizar com a tecla F5.	

### 14. Suporte

Para outras perguntas ou sugestões por favor queira dirigir-se ao nosso serviço de suporte ao cliente:

E-mail: <a href="mailto:support@3bnetlog.com">support@3bnetlog.com</a>
Internet: <a href="http://www.3bnetlog.com/">http://www.3bnetlog.com/</a>

## 15. Símbolo CE

O 3B NET/og™ é conforme com as exigências das diretivas da UE

EN 61010-1: comprovado em tipo

EN 61326-1: comprovado em sua

resistência a falhas e a radiações interferentes

A conformidade está comprovada pelo signo CE que se encontra no aparelho.

### 16. Licença

O 3B Net $log^{TM}$  e o 3B Net $lab^{TM}$  são marcas registradas da 3B Scientific GmbH na Alemanha e em outros países.

O programa de computador 3B Net/ab™ tem autoria mundialmente protegida. Só pode ser utilizado em escolas e instituições para fins didáticos, incluindo a preparação em casa. A produção de cópias, utilização não autorizada ou revenda não autorizada, são proibidas.

## 17. Cuidados, manutenção, eliminação

- Antes da limpeza separar o aparelho da fonte de alimentação.
- Para a limpeza utilizar um pano suave e úmido.
- A embalagem deve ser eliminada nas dependências locais de reciclagem.
- Em caso que o próprio aparelho deva ser descartado, então este não pertence ao lixo doméstico normal. É necessário cumprir com a regulamentação local para a eliminação de descarte eletrônico.



 Não dispor das baterias descarregadas no lixo caseiro. Devem ser observados os regulamentos legais do local (D: BattG; EU: 2006/66/EG).

Access to the Ethernet menu: 1. Stop communication with device or disconnect ethernet cable. 2. Turn off device by **On/Off** button. Ethernet interface ? Ethernet interface ? ON DHCP? DHCP? YES NO Obtaining address Set IP address: edit by buttons from server ... 192.168.001.020 3 sec. Set Subnet mask: IP: 192.168.1.100 edit by buttons MASK: 255.255.25.0 GATE: 192.168.1.1 255.255.000 Set Gateway: edit by buttons 192.168.001.001

### **ETHERNET DEFAULT SETTINGS**

- 1. Stop communication with device or disconnect ethernet cable.
- 2. Remove any battery from device.

End of the Ethernet menu

3. Hold down buttons ▲ and ← then insert battery back.